

SuperBond



1 POPIS PRODUKTU

Aktivační penetrace pro zaručení přilnavosti nátěrů, které jsou tvrzeny isokyanáty. Vhodný pro většinu typů nesavých silikátových povrchů, kámen (např. žula), glazovaná keramická dlažba a také sklo nebo kovy. Pro použití před aplikací 2K-laků **Dr. Schutz Mineral Sealer, PU Anticolor, PU Color** nebo **UV PU Siegel**.

- Neobsahuje rozpouštědla, má nízké emise.
- Netvoří film nebo vrstvu.
- Pouze pro profesionální použití.
- Lehká aplikace.

Produkt nemá žádný účinek na ostatních površích (elastické podlahy, epoxidové nebo polyuretanové lité podlahy, cementové stěrky, beton, mramor).

2 POUŽITÍ

SuperBond nanést při minimální teplotě +15°C neředěný rovnoměrně, tence a stejnoměrně na základně vyčištěný a suchý povrch. Důkladně a **silně jej zpracovat** čistým **plochým mopem, padem nebo kartáčem (viz také zvýrazněný odstavec dole v upozornění)** tak, aby bylo zajištěno **celoplošné pokrytí povrchu**. Přebytky produktu setřít čistým hadrem. Po vyschnutí vody ihned a co nejdříve přelakovat vhodným lakem Dr. Schutz.

Upozornění:

- Cementové zbytky, separační látky, oxidy (rez), vápenné usazeniny, močový kámen a volně ležící částice musí být kompletně odstraněny z povrchu. Plocha připravená pro penetraci musí být prostá nečistot a organických hmot (např. lak, ošetřovací prostředky, čistící prostředky, mastnoty, vosky). Pro tyto účely je možné použít **Základní čistící přípravek R, Turbo základní čistič** nebo **Inolit Pro Clean L** a provést důkladné základní čištění a pečlivé finální přemytí povrchu čistou vodou (neutralizace). Doporučujeme použít jednokotoučový stroj SRP 1 a Sanační pad šedý.
- Aplikaci doporučujeme provádět čistým mopem **Lasička** nebo mopem **Profi-mop** nebo suchým a čistým **Lakovacím válečkem Aquatop**.
- Aby bylo zamezeno kontaminaci povrchu obuví, doporučujeme pracovat v čistých návlecích na pracovní obuv.
- **Silné zpracování je důležité, neboť se na povrchu nacházejí mikroskopicky tenké přilnavé látky, které ovlivňují kontaktní reakci tak, aby bylo zajištěno dokonalé spojení s podkladem. Optimální je použití jednokotoučového stroje s podloženým Sanačním padem šedým.**
- Při delším prostoji mezi penetrací SuperBond a následným přelakováním se může celý efekt opět ztratit. Proto musí být ihned po zaschnutí penetrace provedeno první lakování povrchu! Pro podporu stejnoměrného schnutí a urychlení prací doporučujeme použít ventilator (např. Dr. Schutz TG1).
- SuperBond není nátěr, ale slouží k reaktivní úpravě povrchu. Z toho důvodu musí být aplikován tence, ale správně a celoplošně. Příliš silný nanos nepřinese žádné vylepšení.
- Čištění pracovního nářadí vodou.
- Teplota v prostoru, teplota povrchu a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než +15°C. Optimální podmínky se pohybují v rozpětí 18-25°C.

SuperBond



3 SPOTŘEBA

cca 20-30 ml/m² (30-50 m²/l).

4 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a připraven pro další nátěry je penetrace ihned po vypaření vody, tj. ihned po uschnutí.

Všeobecné informace pro schnutí a lakování:

- Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.
- Pro rychlý odvod vody a urychlení schnutí doporučujeme použít Dr. Schutz Ventilátor TG 1.

5 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Použitelnost 24 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Zkontrolujte si natištěný datum výroby na obalu. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.

6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Voda, netěkavé organosilany, přísady.

ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů.

CLP/GHS: žádné označení nutné. UFI: HSJ0-X0N6-X00F-RJQG

Další informace k označení a bezpečnému použití najdete v bezpečnostním listu produktu.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

7 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

SuperBond



Dr. Schutz® GROUP CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.