

Dr. Schutz® UV PU Siegel

Maximální ochrana a plné vlastnosti
PU laku ihned po ozáření UV lampou:

UV PU Siegel

Pro elastické podlahy (PVC, LVT, linoleum).
Pro dřevěné a korkové podlahy.
Pro lité epoxidové a polyuretanové podlahy.



Situace:

Objekt s extrémním provozem. Podlahy podléhají silnému mechanickému a chemickému zatížení. Provoz není možné odstavit na dlouhou dobu a počkat na plné vyzrání standardního PU laku. Povrch podlahy musí mít okamžitě plnou odolnost, musí být odolný vůči dezinfekčním prostředkům a musí ihned plnit svoji funkci. Řešením je lak Dr. Schutz UV PU Siegel!



Dr. Schutz®

www.dr-schutz.cz

Vhodné řešení:

Dr. Schutz UV PU Siegel (extramat, mat)

Pro obchodní domy, sklady, kanceláře,
nemocnice, lékařské praxe, školy,
pečovatelské domy, sportovní haly,
schody, gastronomické provozy.

- **zaručuje nejkratší možný výpadek provozu a nezatěžuje životní prostředí**
minimální omezení provozu díky okamžitým plným vlastnostem
- **ideální pro snadnou čistitelnost a dezinfekci v sektoru zdravotní péče**
potvrzeno zkušebními instituty dle DIN 13063
- **zaručuje vysokou odolnost proti silnému namáhání**
také v průmyslu, sportu a pečovatelské oblasti
- **splňuje EN 14904 pro sportovní podlahy**
platí pro obě optické varianty
- **prodlužuje životnost podlahoviny**
není nutné základní čištění a častá sanace povrchu
- **odolnost vůči kolečkovým židlím**
testováno dle EN 425
- **odolný vůči slinám a potu**
certifikace podle DIN 53160
- **zaručuje bezpečný pohyb osob**
třída protiskluznosti R9 podle DIN 51130
- **velmi nízké emise – EMICODE EC1-Plus**
bezpečný pro aplikaci, netvoří se ozón při ozařování
- **rozšířené oblasti použití díky možnosti kombinace s přísadami**
duro plus L add – pro ještě tvrdší, matnější a odolnější povrch
R10 Antislip Add – pro vytvoření protiskluzu R10
R11 Antislip Add – pro vytvoření protiskluzu R11



Pro finální vytržení laku doporučujeme
přístroje a UV lampy společnosti:

 **DecoRad®**
UV CURING EQUIPMENT

Dr. Schutz®

www.dr-schutz.cz