

Super Bond



1. POPIS PRODUKTU

Adhezní můstek pro izokyanát-reaktivní nátěry. Vhodný pro všechny typy nenasákavých povrchů na bázi silikátů, kámen (např. žula), glazované keramické dlaždice, skleněné a kovové povrchy, před aplikací produktů Dr. Schutz Mineral Sealer, Dr. Schutz PU Anticolor, Dr. Schutz PU Color, Dr. Schutz UV PU Siegel.

- Bez rozpouštědel, nízké emise.
- Netvoří vrstvy.
- Pouze pro profesionální použití.
- Snadné zpracování.

Na všechny ostatní povrchy (elastické krytiny, EP, PU, pohledové stěrky, beton, mramor) nemá žádný efektivní účinek.

2. POUŽITÍ

Neředěný přípravek naneste rovnoměrně v tenké vrstvě při minimální teplotě 15 °C na důkladně předčištěný a suchý povrch. Důkladně zapracujte čistým hadříkem, padem nebo kartáčem, dokud nebude podklad po celé ploše navlhčen. Přebytek setřete čistým hadříkem. Po vyschnutí vody ihned pokračujte s aplikací laku.

Poznámky:

- Je třeba zcela odstranit zbytky cementu, separačních prostředků, oxidů (rez), vápna, močového kamene a volně ležících částic. Podklad, který má být opatřen základním nátěrem, musí být zcela zbaven nečistot a organických zbytků (např. laků, prostředků na údržbu, čistících prostředků, mastnoty, vosku). Proveďte důkladné vyčištění Základním čistícím přípravkem R, Turbo základním čističem nebo Inolit Pro Clean L a důkladně opláchněte čistou vodou. Doporučujeme použít jednokotoučový stroj (150 ot./min.) se sanačním padem.
- Doporučujeme nanášet pomocí čistého mopu Lasička nebo Profi mopem nebo suchým válečkem Dr. Schutz Aquatop.
- Aby nedošlo ke kontaminaci při chůzi, doporučujeme použití čistých návleků na boty.
- Důkladné zapracování je nezbytné, protože mikroskopicky tenké látky ulpívající na povrchu mohou narušit kontaktní reakci, a je tedy třeba zajistit, že produkt skutečně přijde do kontaktu s povrchem. Osvědčilo se také použití jednokotoučového stroje podloženého hadrem nebo PU sanačním padem.
- Pokud další ochranný lak aplikujete až po delší době, může se účinek produktu Super Bond opět vytratit. Povrch musí být natřen bezprostředně po zaschnutí! Pro podporu schnutí a plynulé pokračování v práci doporučujeme použití ventilátoru (např. Dr. Schutz TG1).
- Superbond není nátěr, ale používá se k reaktivní úpravě povrchu. Proto se aplikuje velmi tence, ale správně. Aplikace většího množství nepřináší žádnou výhodu.
- Čištění pracovních prostředků vodou.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.

Super Bond



3. SPOTŘEBA

20-30 ml/m² (30-50 m²/l).

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody.

Obecné informace o schnutí a pořadí nátěrů:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- K odvedení vody a urychlení schnutí doporučujeme použít ventilátor Dr. Schutz TG 1.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 24 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / netěkavé organosilany / přísady

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: H5J0-X0N6-X00F-RJQG

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Super Bond



Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.