

## Elastic Filler



### 1. POPIS PRODUKTU

Rychle vytvrzující dvousložkový polyuretanový opravný tmel. K vyplňování děr a spár v podlahových krytinách, které jsou pevně spojeny s podkladem, před aplikací barevného ochranného laku Dr. Schutz PU Color / ESD Colorbase.

- Ideální pro opravy velmi malých ploch.
- Samonivelační.
- Snadné zpracování pomocí pistole na tubu.
- Bez smršťování.
- Elastický.
- Snadno se brousí.

Podklady:

- PVC / LVT
- Linoleum
- Epoxidové lité podlahy / PU vyrovnávací nátěry
- potěr / dlaždice

Forma dodání:

2 × 300 ml 2K-dvojitá tuba se směšovací tryskou.

Směšovací trysky je třeba v případě potřeby objednat zvlášť.

Pouze pro profesionální použití. Před použitím v komerčním prostředí je nutné absolvovat školení k zacházení s izokyanáty. (<https://bauportal.bgbau.de/bauportal-32022/thema/branchenuebergreifend/online-schulung-zum-umgang-mit-isocyanaten>)

### 2. POUŽITÍ

Prohlubeň určenou k vyplnění důkladně vyčistěte a ohrňte. Vložte tubu do pistole a odšroubujte směšovací trysku. Držte pistoli svisle, tlačte a prvních 20 ml vytlačené směsi vyhodte. Až nyní vyplňte příslušnou prohlubeň. Přebytky množství odstraňte stěrkou. Pracujte rychle. Směs reaguje rychle, a to už v trysce. Po vytvrzení je třeba plochu přebrousit do roviny s okolní podlahou (zrnitost 80–180). Větší přebytek lze před broušením odstranit nožem. Přelakování lze provést okamžitě.

Poznámky:

- Pracujte rychle! Na zpracování máte jen pár minut, a to platí i pro materiál ve směšovací trysce.
- Pokud tuby před použitím ochladíte, zpomalíte tím vytvrzovací reakci a získáte několik minut navíc na zpracování.
- Před zahájením práce doporučujeme vypracovat plán, aby bylo možné pracovat rychle.
- Vyplňované spáry začistěte, aby se zlepšila přilnavost okrajů.



## Elastic Filler

- U dvousložkových směšovacích trysek se může stát, že první mililitry jsou špatně smíchané a nedostatečně vytvrzené.
- Materiál, který je po 15 minutách stále viditelně měkký nebo dokonce tekutý, je nedostatečně vytvrzený, protože na začátku nebylo vytlačeno dostatek materiálu, a nevytvdne správně. Nevytvrdnutý materiál je třeba odstranit a nahradit správně namíchaným materiálem.
- Pokud směšovací tryska pracuje a reaguje pomalu, zlikvidujte ji a začněte znovu s novou směšovací tryskou. Jinak dojde k protitlaku a úniku materiálu v tubě směrem dozadu.
- Pokud nádobu nespoteřebujete, můžete tubu znovu uzavřít šroubovacím uzávěrem a znovu použít. Postupujte podle návodu k aplikaci (včetně vytlačení materiálu před použitím).
- Nářadí čistěte acetonem. Po vytvrzení je možné pouze mechanické odstranění.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.

### 3. SPOTŘEBA

Podle potřeby.

### 4. DOBA SCHNUTÍ

Po 45 minutách lze brousit a dále upravovat.

Nízké teploty mohou výrazně prodloužit dobu vytvrzování. Vysoké teploty reakci urychlují.

### 5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců.

Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

### 6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: polyuretanové pryskyřice / plniva

ADR/RID: UN 3082

CLP/GHS: Comp. A: GHS07, GHS08, Nebezpečí UFI: 0G71-W0YV-R00Q-5U51 Comp. B: GHS07, GHS09, Varování. UFI: TJ71-E0P9-2007-U5R3

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

### 7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.

## Elastic Filler



### 8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

### Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)  
Německo

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Německo

tel +49 (228) 95352-40  
fax +49 (228) 95352-46  
email: [export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Česká republika

floorcolor s.r.o.  
Kotkova 710/3  
669 02 Znojmo  
Česká republika

tel +420 515 227 272  
  
email: [info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz)  
[www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.