



# Anticolor Stain Remover

## 1 POPIS PRODUKTU

Směs jemných rozpouštědel.

- Vysoká schopnost rozpouštět čerstvě vzniklé barevné skvrny, např. od jódu, barev na vlasy apod.
- Mírné pachové zatížení při použití.
- Žádné označení symbolem nebezpečí.

## 2 OBLASTI POUŽITÍ

Podlahoviny lakované 2-komponentními laky Dr. Schutz PU Anticolor popř. Dr. Schutz ESD Medicoat.

Na ostatních površích nebo jiných lacích doporučujeme nejprve provést zkoušku odolnosti na nenápadném místě.

## 3 POUŽITÍ

Teplota při použití nesmí být menší než 20°C. Produkt použít neředěný a nastříkat jej přímo na skvrnu. Po asi jedné minutě působení místo opatrně mechanicky čistit bílým padem. Suchým papírovým ubrouskem vše setřít a místo přemýť čistou vodou. Zabránit delší době působení. Místo nedřít. Čím je skvrna mladší, tím jednodušší je její odstranění. Pokud již dojde k migraci (natažení) skvrny do podkladu nebo jsou již barevné skvrny zestárlé, pak je zpravidla možné je odstranit pouze odbroušením.

Při práci používat ochranné rukavice, aby nedošlo k odmaštění pokožky.

## 4 SPOTŘEBA

Podle použití.

## 5 SKLADOVÁNÍ

Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Produkt tuhne už při teplotách pod 15°C. Případné zatuhnutí produktu je možné při teplotách mezi 25-30°C bez ztráty účinnosti opět roztavit. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

## 6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Směs rozpouštědel. Parfémy LIMONENE.

ADR/RID: Žádná nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: Žádné označení nebezpečí. UFI: 1J60-N076-T00M-3UD1

Další informace k označení a bezpečnému použití najdete v bezpečnostním listu. Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Uchovávat mimo dosahu dětí. Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.

## 7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při použití na nevhodných površích může dojít ke změknutí povrchu a jeho poškození.
- Tmavé podklady mohou při delší době působení produktu zesvětlát nebo zbělat.

## Anticolor Stain Remover



### 8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

[www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz) / Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na webu nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

**Dr. Schutz® GROUP**  
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

**Dr. Schutz GmbH**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)



Výhradní partner pro ČR a SR

**floorcolor s.r.o.**

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

[info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz) · [www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.