

Decelerator Add

1 POPIS PRODUKTU

Systémová přísada. Prodlužuje schnutí u laků na vodní bázi. Kombinovatelná se všemi Dr. Schutz a eukula laky na vodní bázi. Pro použití ve všech prostorách, kde se používá také hlavní lak. Decelerator Add ulehčuje aplikovatelnost laku v kritických klimatických podmínkách díky prodloužení otevřené doby schnutí laku na povrchu podlahy.

2 POUŽITÍ

Dr. Schutz Decelerator Add přidat do hlavního laku (u 2K-laků před přidáním tvrdidla) a dobře homogenně promíchat. Směs aplikovat ve stejné vydatnosti tak, jak je popsáno u hlavního laku. Doporučené množství pro přidání do laku je 5%.

Upozornění:

- Směs s přísadou Decelerator Add může vzhledem k nízké viskozitě vést k silnému sedání laku a stává se nestabilní pro delší skladování.
- Vyšší dávka může negativně ovlivnit lak a je nutné si před zpracováním provést test.
- V každém případě je nutné dodržet standardní pravidlo „jedna směs na jednu plochu“.
- Otevřená doba laku v nádobě se přidáním přísady Decelerator Add nezmění.

3 SPOTŘEBA

V závislosti na použitém hlavním laku.

4 DOBA SCHNUTÍ

Tak, jak je popsáno u hlavního laku.

5 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosahu dětí.

6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: rozpouštědla, voda.

ADR/RID: žádné nebezpečí vesmyslu transportních předpisů.

CLP/GHS: žádné označení nutné.

Další informace o označování a bezpečné manipulaci naleznete v bezpečnostním listu.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

Decelerator Add

8

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.