

Medica tvrdá ochranná vrstva



1. POPIS PRODUKTU

Speciální polymerní nátěr na vodní bázi. Lesklý. Pro ošetření a oživení nesavých podlah vyčištěných základním čištěním nebo čištěním po ukončení stavebních prací. Určený pro profesionální použití v budovách. Pro čistitelnost a optimalizovanou dezinfekci doporučeno v sektoru zdravotní péče.

- Ve srovnání s běžnými tvrdými ochrannými vrstvami je odolnější vůči dezinfekčním prostředkům a přípravkům na bázi alkoholu. Další zvýšení odolnosti a matného vzhledu povrchu je možné dosáhnout použitím dvousložkového ochranného laku.
- Snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje údržbu.
- Vysoký obsah pevných látek.
- Polymerní disperze obsahující vosk, bez zinku, bez TBEP.
- Vhodná pro sanaci ochranných filmů High-Speed metodou.

Vhodné pro nesavé povrchy s uzavřenými póry.

- PVC / LVT
- Linoleum, pokud má otevřené póry po opatření základním nátěrem Lino Primer.
- Lakované dřevěné podlahy
- Aplikace na lité PU/EP podlahy, polyolefinové, gumové a kamenné podlahy musí být ověřena podle daného objektu.

Upozornění:

Povrch podlahy musí být před aplikací nátěru správně odborně vyčištěn a připraven. Dbejte na všechny pokyny v technické informaci TI_CZ_002 Příprava povrchů. Dodržujte prosím také pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.cz.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Naneste neředěný prostředek na suchou podlahu při minimální teplotě 15 °C na povrch, který byl předtím vyčištěn metodou čištění po ukončení stavebních prací nebo základním čištěním. Použijte mop Dr. Schutz Lasička nebo Dr. Schutz Profi mop. Produkt aplikujte v rovnoměrné tenké vrstvě ve směru pokládky. Po zaschnutí první vrstvy, jakmile je povrch pochozí, nátěr pro zvýšenou ochranu opakujte.

Poznámky:

- Podklad musí být řádně připraven. Musí být zbavený zbytků ošetřujícího prostředku a starých nepřilnutých nátěrů a musí být zdrsňený, čistý, suchý, bez oleje, vosku a prachu. (*)
- Během aplikace se vyhněte silnému slunečnímu záření a průvanu.
- Podlahové topení závčas vypnout.
- V případě potřeby je možné po intenzivním čištění provést další nátěry.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.

Medica tvrdá ochranná vrstva



3. SPOTŘEBA

25-30 g/m² na aplikaci (vydatnost: 30-40 m²/l)

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (1-3 hodiny). Lze s opatrností použít po 12 hodinách od zaschnutí poslední vrstvy. Plně vytvrzený po 3 dnech.

Poznámky:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Odpařování vody lze urychlit pohybem vzduchu. Doporučujeme pro tento účel náš ventilátor Dr. Schutz TG1.

5. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Doporučený produkt pro běžné čištění: R 1000 čistící prostředek / PU čistič / Aktivní čistící přípravek R 280
Dodržujte prosím naše pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.com.

6. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / glykoether / vosky / přísady / parfémy LIMONENE / konzervační činidla (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE) / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methyloisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým, 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

GISCODE GE10 (emulze/disperze) (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: 2PH0-COP1-Y001-544N

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

8. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracováváte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.



Medica tvrdá ochranná vrstva

- U porézních, starších linoleových podlah, které byly vyluhovány zásaditými čisticími prostředky, může ve výjimečných případech dojít k odprašování povlaku. Doporučení: Příprava povrchu pomocí Dr. Schutz Lino Primer.
- Pokud má být u konkrétního objektu zaručena odolnost vůči dezinfekčním prostředkům a barvivům, doporučujeme provést odpovídající předběžné zkoušky s přípravky používanými na místě. Pro tento účel doporučujeme: Dezinfekční prostředek K koncentrát
- Je třeba se vyvarovat příliš silných a časem ztmavých nánosů pečujících prostředků.
- Znečištěné, opotřebené nebo poškozené vrstvy ošetřujícího prostředku by se měly pravidelně odstraňovat intenzivním/základním čištěním. Pro tento účel doporučujeme: Turbo základní čistič. Ochrana podlahy zůstává zachována, pokud je po základním čištění znovu provedeno ošetření. Cyklus údržby závisí na míře zatížení.

9. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
- (*) Dbejte všech pokynů v technické informaci TI_CZ_002 Příprava povrchů.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.