



Flex Add

1. POPIS PRODUKTU

Systémová složka. Flexibilizační přísada do dvousložkových systémů tvrzených izokyanátem. Pro použití na mimořádně měkkých elastických podkladech. Shore D < 60. Lze kombinovat s ochrannými PU laky na vodní bázi Dr. Schutz a ochrannými laky na parkety eukula v uvedených oblastech použití.

- Snižuje tvorbu trhlin v laku při bodovém zatížení.
- Snadné zpracování.
- Efektivní výsledky.

Podklady:

- kaučuk / guma
- PU vyrovnávací nátěry

Upozornění: Aplikace vede ke zvýšení matnosti.

2. POUŽITÍ

Předem smíchejte Dr. Schutz FlexAdd s odpovídajícím tvrdidlem, 200 ml FlexAdd na 500 ml tvrdidla. Tuto směs pak přimíchejte do příslušného základního laku podle pokynů a zpracujte.

Poznámky:

Směs s tvrdidlem je třeba spotřebovat do 24 hodin.

3. SPOTŘEBA

V závislosti na použití základního systému.

4. DOBA SCHNUTÍ

Podle pokynů uvedených pro základní systém.

5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: polyester

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: EFG0-900G-P003-WAYR

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.



Flex Add

7. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.