



Anticolor Stain Remover

1. POPIS PRODUKTU

Směs jemných rozpouštědel.

- Vysoká rozpouštěcí schopnost v případě čerstvých barevných skvrn, např. od jodu, barev na vlasy atd.
- Mírný zápach během zpracování.
- Označení není povinné.

2. OBLAST POUŽITÍ

Části objektu ošetřené ochranným lakem Dr. Schutz PU Anticolor nebo Dr. Schutz ESD Medicoat.

U jiných povrchů/ochranných laků se doporučuje vyzkoušet odolnost barev a materiálu na nenápadném místě.

3. POUŽITÍ

Nepoužívejte při teplotě pod 20 °C. Používejte neředěný. Nastříkejte přímo na skvrnu. Po jedné minutě působení opatrně vydrhněte bílým padem. Odstraňte suchým papírovým ubrouskem a setřete čistou vodou. Neprodlužujte dobu působení. Neseškrabujte. Čím čerstvější je skvrna, tím snadněji se odstraňuje. Zaschlé barevné skvrny, které se vsákly do podkladu nebo jsou už staré, lze odstranit pouze broušením. Používejte rukavice, abyste zabránili odmaštění pokožky.

4. SPOTŘEBA

Podle potřeby.

5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. V případě ztuhnutí lze produkt znovu rozpustit při teplotách 25-30 °C bez ztráty účinnosti. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: směs rozpouštědel / parfémy LIMONENE

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: 1J60-N076-T00M-3UD1

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Na nevhodných podkladech může způsobit změknutí nebo poškození povrchu.
- U tmavých podlah může delší působení způsobit zesvětlení.



Anticolor Stain Remover

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.