

Inolit Pro Clean L

1. POPIS PRODUKTU

Kyselý čistící prostředek na sanitární povrchy a koupelny. Spolehlivě odstraňuje usazeniny vodního kamene, močový kámen a s nimi spojené nečistoty, saze, mastnotu a skvrny od rzi. Pro základní čištění a čištění po ukončení stavebních prací kyselinovzdorných dlaždic a kamenných povrchů. Na glazované a neglazované keramické dlaždice (např. i v bazénech), leštěnou kameninu, tvrdý kámen (např. žulu, gabbro, orthogneiss), kamenné podlahy, sanitární keramiku, sprchové vaničky a vany, sprchové kouty ze skla nebo plastu, zahradní jezírka, fontány, nerezovou ocel V4A.

Nelze použít na povrchy citlivé na kyseliny (např. mramor, vápenec, umělý kámen, beton, smalt a glazury, které nejsou odolné vůči kyselinám, hliník).

2. POUŽITÍ

Povrch nejprve důkladně navlhčete vodou. Naneste nezředěný přípravek na utěrku z mikrovlákna a otřete povrch. U odolnějších nečistot způsobených vodním kamenem otírejte dané místo tak dlouho, dokud se usazeniny nerozpustí. Důkladně opláchněte čistou vodou. Používejte ochranné rukavice!

Upozornění: Tento čistič může narušit cementové spáry mezi dlaždicemi. Dobu působení proto co nejvíce zkratěte.

3. SPOTŘEBA

Podle potřeby.

4. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: méně než 5 %, neiontové povrchově aktivní látky / parfémů

GISCODE GS80 (sanitární čistič, korozivní) (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: GHS05, Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... Uchovávejte v uzamčeném prostoru. Obsah/ nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. UFI: R251-R0NS-500V-N8U7

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

Inolit Pro Clean L

6. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.