

eukula care lesk / eupula care polomat



1 POPIS PRODUKTU

Disperzní ošetřovací prostředek. Pro ošetřování a optické oživení lakovaných dřevěných a korkových podlah, vhodný také pro PVC a linoleum. Chrání podlahu před otěrem a dřevo před vodou. Připravený pro použití, na vodní bázi, po zaschnutí odolný při vytírání.

eukula care lesk pro lesklé a polomatné povrchy. Protiskluzný dle DIN 18032.
eukula care polomat pro matné povrchy.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Doporučený ošetřovací prostředek pro lakované podlahy tak, jak je popsáno v eupula návodech na čištění a ošetřování, obzvláště pro eupula laky a olej eupula hardwax oil+.

3 POUŽITÍ

Podlahu důkladně vyčistit a nechat zaschnout. Produkt dobře protřepat. Pro ošetření povrchu nanést neředěný tence a stejnoměrně ve směru dřeva. Použít nanášecí mop euku-Lasička nebo hadřík, který nepouští vlákna. Produkt vytvrdne sám, nemusí být leštěn.

Upozornění:

- Při nanášení zamezit silnému slunečnímu záření a průvanu, zavčas vypnout podlahové topení.
- Teplota v prostoru a teplota povrchu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.
- Použití je možné také v rámci běžného čištění a ošetřování jako vytírací roztok v poměru 1:100 s vodou.
- Zamezit přílišnému navrstvení ochranných nátěrů. Staré ochranné nátěry odstraňovat základním čištěním pomocí produktu **eukula intensiv**.
- Vyleštění High-Speed-strojem po zaschnutí je možné.
- Čištění pracovního nářadí vodou.

Ochrana podlahy zůstane zachována, pokud bude **eukula care** pravidelně po základním čištění nanášen na povrch. Ošetřovací cyklus záleží na stupni zatížení povrchu:

- mírně zatěžované podlahy (např. byty a ložnice, kanceláře bez velkého provozu) dle potřeby 1 – 2x ročně.
- středně zatěžované podlahy (např. chodby, schody, kanceláře s veřejným provozem) dle potřeby každých 3 – 6 měsíců, silněji zatěžované prostory častěji.
- velmi silně zatěžované prostory (např. restaurace, obchody, školy nebo taneční plochy) každých 4 – 8 týdnů nebo častěji.

4 SPOTŘEBA

cca 20-50 ml/m² (cca 40 m²/l).

eukula care lesk / eupula care polomat



5 DOBA SCHNUTÍ

Po aplikaci neředěného ochranného nátěru nechat povrch před používáním dobře proschnout (12 hodin, ideálně přes noc, při 23 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu, větrání).

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.

7 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, glykoether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva.

voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISCODE: GE10

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné. EUH208 Obsahuje směs z 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při použití na lakované hotové parkety (Fertigparkett) vytvrzené UV-zářením se doporučuje provést zkoušku síťování a přilnavosti. Fertigparkett musí mít výrobní impregnaci spojů nebo musí být provedena impregnace spár po pokládce, aby bylo zamezeno vniknutí vody do spojů.
- Není vhodný pro povrchy impregnované olejem. Zde doporučujeme použít **eukula refresher classic**.
- **eukula care** je lehce vrstvtovrný. Staré navrstvené nátěry je možné odstranit základním čištěním produktem **eukula intensiv**.

10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eupula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

eukula care lesk / eukula care polomat



Dr. Schutz[®] GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR
floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.