

Přípravek na čištění laminátu



1. POPIS PRODUKTU

Speciální ošetrovací prostředek pro vytírání. Vhodný pro běžné čištění laminátových podlah a laminovaných povrchů (např. kuchyňský nebo koupelnový nábytek) i pro závěrečné čištění po dokončení stavebních prací.

- Odstraňuje nečistoty, mastnotu a šmouhy od bot.
- Netvoří vrstvy.
- Vylepšená ochrana hran. Optimalizován pro použití na laminátové podlahy typu „click“.
- Doporučen v technickém listu EPLF (Sdružení evropských výrobců laminátových podlah) k čištění a péči o laminátové podlahy.

Dodržujte prosím naše pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.com.

2. POUŽITÍ

Zředte Přípravek na čištění laminátu v poměru 1:200 (50 ml na 10 litrů vody) a podlahu vytřete tímto roztokem navlhko. Pro větší plochy je možné použít také jednokotoučový stroj SRP s bílým nebo červeným padem a přípravek zředit v poměru 1:200 až 1:400 podle míry znečištění a nanášet postřikem. Mastné skvrny, šmouhy od podpatků a další odolné nečistoty lze odstranit neředěným čističem laminátu pomocí hadříku nebo bílého neškrábavého padu. Zbytky nečistot a čisticího prostředku setřete hadrem vyždímaným do sucha a následně přetřete čistou vodou navlhko.

Poznámky:

- Laminátové podlahy nikdy nenechávejte delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože nasávají v oblasti spojů vodu a mohlo by dojít ke změně tvaru (bobtnání). Proto pracujte vždy pouze navlhko s dobře vyždímanými hadry nebo mopy, aby se na podlaze netvořily „loužičky“.
- Odolné skvrny a zbytky lepidla lze odstranit přípravkem Dr. Schutz Elatex.

3. SPOTŘEBA

Údržbové čištění: 0,1 litru na 100 m²

4. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / méně než 5 %, neiontové povrchově aktivní látky / parfém LIMONENE / solventní / pečující látky / konzervační činidla BRNOPOL METHYLISOTHIAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

GISCODE GU50 (denní čisticí prostředek, obsahující rozpouštědla, neznačený) (Německo)

Přípravek na čištění laminátu



ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: TR40-00QV-D007-7P4P

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

6. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.