

Dezinfekční prostředek K



1. POPIS PRODUKTU

Dezinfekční čisticí prostředek na povrchy určený k vytírání ve zdravotnických zařízeních. Má baktericidní, fungicidní a virucidní účinek (např. proti virům hepatitidy B). Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciárního alkylaminu. Vhodný k dezinfekci neporézních, tvrdých, omyvatelných (voděodolných) povrchů a předmětů (podlah, stěn, stolů, židlí, umyvadel atd.) v nemocnicích, ordinacích, veřejných zařízeních (školy, sportovní zařízení, bazény) a při výrobě, manipulaci a zpracování potravin. Pro použití v obecné klinické praxi i v potravinářském průmyslu. Pouze pro profesionální použití.

- Kombinace účinné látky s aniontovými a neiontovým tensidy umožňuje vysokou povrchovou aktivitu a má zároveň dobrý čisticí účinek při relativně nízké hodnotě pH.
- Vhodný na vodivé povrchy.
- Registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR pod č. MZDR 20508/2019/OBP).
- Registrační číslo Spolkového ústavu pro ochranu zdraví, bezpečnost při práci a pracovní lékařství (BAuA) N-10432 / N-10532
- Testováno v souladu s požadavky zkušební metodiky VAH (stav 2015).
- Zapsán v seznamu dezinfekčních prostředků sdružení VAH a považován za účinný prostředek dle požadavků sdružení za následujících podmínek: Plošná dezinfekce neporézních povrchů jako prevence v nemocnicích a ordinacích jako dezinfekce vytíráním s mechanickým působením při zvýšené organické zátěži (baktericidní a levurocidní účinek). Doporučená koncentrace a doba působení: 5,0 %/5 min. (posudek: Dr. Brill + Partner, Hamburg, (2018), Prof. Dr. Werner, HygCen, Schwerin, (2017))
- Vhodný pro podlahové krytiny, které byly ošetřeny polymerními disperzemi (např. Dr. Schutz tvrdé ochranné vrstvy).

Nemíchejte s jinými čisticími a/nebo dezinfekčními prostředky, protože pak nebude zajištěn popisovaný účinek.

2. POUŽITÍ

Použijte ředění 1:20 (500 ml na 10 litrů vody). Naneste vydatné množství roztoku pro vytírání (200 ml/m²) pro dobu působení minimálně: 5 minut.

U silně znečištěných ploch proveďte dezinfekci po předchozím vyčištění a následném opláchnutí čistou vodou.

3. SPOTŘEBA

1 litr na 100 m².

4. SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v uzamčeném prostoru.

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dezinfekční prostředek K



Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 36 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / méně než 5 %, neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky / dezinfekční prostředky

GISCODE GD40 (dezinfekční čistič, základní quaty, amfoterní povrchově aktivní látky, aminy, žravina) (Německo)

ADR/RID: UN3267, 8/III

CLP/GHS: GHS05, GHS09, Nebezpečí Obsah: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, Isotridekanol, exthoxylovaný (> 5-20EO), kyselina mléčná, alkoholy C12-C14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli. Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku). Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Obsah/ nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. UFI: H820-A0QC-G00V-1S7T

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

6. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dezinfekční prostředek K



Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.